





* Wymiar przy głowicy obróconej o 90° i wsuniętej nad stojak
 - stan do założenia dłutownicy i głowic



FWR40J4

Wielkości gabarytowe frezarki - parametry przestrzeni roboczej